

目 錄

前言.....	7
安全措施.....	8
安全注意事項.....	8
使用產品的注意事項.....	8
使用電池的注意事項.....	10
使用充電器的注意事項.....	11
保養和維護.....	12
其它注意事項.....	12
1 您的手機.....	14
產品規格.....	14
產品介紹.....	15
手機外觀.....	16
手機外觀.....	16
手機外觀(開蓋).....	17
按鍵說明.....	18

側鍵功能介紹	19
副螢幕按鍵功能	20
介面圖示說明	20
2 開始使用	21
電池	21
2.1.1 電池的拆裝	21
2.1.2 電池的充電	22
2.1.3 SIM 卡的安裝/取出	24
2.1.4 存儲卡的安裝/取出	25
2.1.5 資源管理	26
2.1.6 電腦攝像頭	28
2.1.7 開機和關機	29
3 通話功能	30
撥打電話	30
3.1.1 撥打國內電話	30
3.1.2 撥打市話分機	30
3.1.3 撥打國際電話	30
3.1.4 使用電話簿撥打電話	30
3.1.5 利用通話記錄撥打電話	31
3.1.6 單鍵撥號功能撥打電話	31

3.1.7 接聽電話	31
3.1.8 拒接電話	32
3.1.9 通話選項	32
4 輸入法介紹.....	33
4.1.1 切換輸入法	33
4.1.2 注音輸入法	34
4.1.3 筆劃輸入法	35
4.1.4 字母/數字輸入法.....	36
4.1.5 移動方式鍵進入功能表.....	37
4.1.6 使用快捷方式進入功能表.....	37
5 功能表功能.....	38
5.1.1STK 功能	38
5.1.2 環境設定	38
6 相機.....	41
6.1.1 照相機.....	41
6.2.1 攝影機.....	45
7 信息.....	49
7.1.1 簡訊	50
7.1.2 語言信箱.....	54

7.1.3 區域廣播.....	54
8 多媒體.....	55
8.1.1 MP3 播放器.....	55
8.1.2 電影播放.....	57
8.1.3 我的圖片.....	58
8.1.4 下載鈴聲.....	60
8.1.5 鈴聲下載.....	61
8.1.6 圖片下載.....	61
8.1.7 視頻下載.....	61
8.1.8 存儲空間.....	61
8.1.9 錄音	61
8.2.1 電話錄音.....	63
8.2.2 內存管理.....	63
8.2.3 存儲位置.....	63
8.2.4 全部複製.....	63
8.2.5 記憶卡管理.....	64
9 工具箱.....	64
9.1.1 鬧鐘	65
9.1.2 自動開關機.....	65
9.1.3 計算器.....	66

9.1.4	日曆表.....	66
9.1.5	備忘錄.....	67
9.1.6	日程表.....	67
9.1.7	世界時鍾.....	68
10	遊戲.....	69
10.1	遊戲.....	69
11	設定.....	69
11.1.1	時間日期.....	69
11.1.2	語言選擇.....	69
11.1.3	輸入法選擇.....	69
11.1.4	鍵盤燈.....	70
11.1.5	顯示設定.....	70
11.1.6	通話設置.....	70
11.1.7	方向鍵設置.....	73
11.1.8	網路選擇.....	73
11.1.9	安全設定.....	74
11.2.1	恢復出廠設置.....	76
12	電話簿.....	77
12.1.1	瀏覽.....	77

12.1.2 搜索.....	77
12.1.3 增加.....	78
12.1.4 全部刪除.....	79
12.1.5 全部複製.....	79
12.1.6 設置.....	79
12.1.7 分組管理.....	80
12.1.8 本機號碼.....	81
12.1.9 容量狀態.....	82
13 電話記錄.....	83
13.1 已撥電話.....	83
13.2 未接來電.....	83
13.4 已接來電.....	84
13.5 拒接來電.....	84
13.6 全部刪除.....	84
13.7 通話計時.....	84
13.8 通話計費.....	84
14 新品保固條款.....	85
15 疑難排解.....	88
16 維修服務站.....	93

前言

感謝您選擇 SAMPO 行動電話！

GK-6100 行動電話是針對 GSM/GPRS 網路環境所設計的。此款手機，除了提供基本的通話功能外，還為您提供了多項實用功能，其包括：中文輸入、名片式電話簿、64 和絃鈴聲、時鐘/鬧鐘、計算機、遊戲、影音播放．．．等。全方位的功能設計，除了方便您在工作 and 休閒活動上的需要，更滿足您對行動電話的基本要求。

GK-6100 系列行動電話符合 GSM/GPRS 技術規範，並通過取得國內權威機構認證。除此之外，SAMPO 對全系列的行動電話產品，投保了富邦－產品責任險。希望這樣的雙重保障，能讓您對 SAMPO & **寶龍** 更加肯定及支持。

寶龍股份有限公司 根據軟體版本和業務情況，對保證內容、本使用手冊、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

安全措施

- n** 若您的手機遺失或被竊，請及時與系統服務商聯繫，暫停其功能，以防止他人冒用。這將使您免受他人冒用電話所帶來的傷害及經濟損失。
- n** 當您與系統商聯繫時，他們可能需要知道您手機的 IMEI 號碼（其資訊在手機背部的標籤上，取下電池時即可發現或標示於行動電話的外包裝盒上）。
- n** 請將該 IMEI 號碼妥善保管，以備將來之需。
- n** 為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何損害，本公司恕不承擔責任。
- n** 為避免您的手機被他人誤用，請採取防範措施，如：
 - 設定好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道後及時修改。
 - 設定好手機電話鎖，並在他人知道後及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設定通話限制。

安全注意事項

使用產品的注意事項

使用手機前，請仔細閱讀下列注意事項，以確保您健康及財務上的安全。若違反下列事項，您可能會發生危險或造成違法，請注意！

n 交通安全

在駕駛汽車時，請勿使用手機。若必要使用時，請先停車後再通話或者使用免持裝置／耳麥。

n 飛航安全

手機產生的電子頻率會影響飛機運行，進而引發危險；而且在飛行途中使用手機也是違法的。

*****請在登機前務必關閉手機*****

※本手機具有定時自動開關機功能，請查看您的鬧鐘設定，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

n 醫療場所

請遵所任何現行的規章制度。在醫療場所內或接近醫療設備時，請關閉手機。

n 特殊規定

-在任何潛在爆炸的場所（如：燃料庫、化學工廠、爆破現場．．．等）內，應關閉手機。

-在任何有標示禁止使用手機的地方，請關閉手機。

-在加油站時，請勿使用手機並將其關閉。

-在使用某些電子設備時，手機發出的射頻訊號發生干擾時，應立刻關閉手機。

n 配件與電池

僅使用 SAMPO 指定的配件和電池。

n 合格的維修

僅到 SAMPO 認可的維修服務站。擅自拆卸或維修，將會使您失去保固的權利。

n 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免損壞內部電路板及起火。

n 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、金融卡、信用卡上儲存的資訊。

- n 請勿把電池、手機及配件暴放在高溫環境下。高溫會縮短電子電路的壽命、損壞電池或熔化某些塑料部份，甚至可能造成它意外事故。
- n 請勿把電池、手機及配件放置在寒冷的地方。當溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電子電路板及縮減電池的容量及壽命。
- n 請保持存放的場所清潔及乾燥。
- n 請放置在兒童難以觸及的地方。
- n 請使用抗靜電的軟布擦拭手機。
- n 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- n 如果天線損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。

使用電池的注意事項

新電池首次充電，請充滿 8 小時。新電池必須經過數次充電/放電過程，才達到最佳效能。

- n 請依規定將電池回收，切勿把電池扔到火裡。
- n 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，會自行逐漸放電。
- n 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池和項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。

- n 如果電池的液體碰到皮膚會引起不同程度的灼傷或進入眼睛會有失明的危險，此時，要立刻用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- n 如果電池在使用、充電或儲存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
- n 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它移開，避免發生起火和爆裂。
- n 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- n 請勿連續充電超過 24 小時。

使用充電器的注意事項

- n 請使用 110~220V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- n 禁用短路充電器或在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器損壞。
- n 請定期清潔積在電源插座上的灰塵。
- n 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- n 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- n 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- n 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
- n 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- n 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。

- n 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- n 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

保養和維護

- n 手機、電池和配件沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- n 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- n 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- n 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。

其它注意事項

- n 手機及配件保存環境，請在 5°C ~ 40°C 的溫度和 35% ~ 85% 的濕度環境下使用手機。
- n 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- n 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。



※請將廢電池送至有標示回收標誌的指定地點、商店回收。

當發現手機故障時，請先拆下電池與充電器，再連絡經

銷商或寶瀧客服部(02)29996633-123。或將手機轉送被授權的維修站人員處理。www.polonele.com.tw

暴露在射頻能量下（比吸收率（SAR）資訊）

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即所謂比吸收率（SAR）。歐盟理事會建議的 SAR 限制為 2.0 瓦特/千克。

SAR 標準值 2.0W/Kg

送測產品實測值為：最大實測值 0.942w/kg

為減少電磁波影響，請妥善使用

*符合公眾安全準則的行動電話 SAR 限制為每十克組織平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，並已考慮到可能出現的測量誤差。SAR 值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

1 您的手機

產品規格

手機

尺寸（寬 X 高 X 厚）：83x43x15.3（參考）

重量：65g 左右

電池

標準電壓：3.7V

限制電壓：4.12v

電池容量：550mAh

待機時間：80 小時(視網訊號強弱而定)

通話時間： 2 小時(視網訊號強弱而定)

旅充

輸入：100-240V ~ 50/60Hz

輸出：5.6V, 700mA

座充

輸入：5.6V, 700mA

輸出：4.2V, 250mA

產品介紹

各銷售通路將根據各自的狀況提供不同的產品內容。因此，您所購買的配件可能會有所不同。如有不清楚之處，請向零售經銷商或產品供應商詢問。

產品內包容物，如下：

- 手機 * 1
- 座充 * 1
- 旅充 * 1
- 耳機 * 1
- USB 傳輸線 * 1
- 驅動光碟 * 1
- 使用手冊 * 1
- 產品保證書 * 1

註：1．保證書請妥善保管，遺失恕不補發

2．使用手機前，請通讀使用手冊中的安全措施及注意事項，以保障您健康和財務上的安全。

手機外觀

手機外觀



手機外觀(開蓋)



按鍵說明

按鍵	說明
 左軟鍵	執行螢幕左下角所顯示的功能。 在待機狀態下，進入功能表。
 右軟鍵	執行螢幕左下角所顯示的功能。 在待機狀態下，進入電話簿。
 中心鍵	執行螢幕中間所顯示的功能。 在待機狀態下，進入照相預覽介面。
 方向鍵	可滾動瀏覽姓名、電話號碼、功能選單．．．等。 在待機狀態下，上：MP3 播放器，下：攝影機，左：寫資訊，右：鬧鐘。 註：上述為原廠設定；若要變更，請至“設定／方向鍵設定”重新設定。
 撥號鍵	用於撥打電話和接聽來電。 在待機狀態下按此鍵可進入瀏覽通話記錄。

 掛機鍵	結束當前通話；也可以用來從各個功能表中退出回到 待機狀態 。 長按此鍵可開／關機。
 *鍵	此鍵在不同的功能中有不同的用途。
 #鍵	此鍵在不同的功能中有不同的用途。
 數字鍵	用於輸入數位字元、字母及一些特殊字元。 在多數功能表中，按相應的數位鍵可以直接選中對應的選項。

注意：本手冊中“**按**”某鍵，是指按下該鍵後即鬆開；“**長按**”某鍵，是指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。

側鍵功能介紹

您的手機側鍵具有便捷的使用功能。

在闔蓋時，按**側鍵**可點亮背光。

在開蓋待機狀態或通話時，按**側鍵**可調整聽筒音量。按**上側鍵**音量變大，按**下側鍵**音量變小。

播放 MP3、MP4 和瀏覽錄音檔時，也可按**側鍵**調整音量。

副螢幕按鍵功能

在闔蓋狀態下，長按翻蓋上**中心鍵**，即可進入 MP3 播放器。

若欲退出 MP3 播放器，則再長按**中心鍵**即可退出。

在播放畫面，按翻蓋上的**中心鍵**，即可“暫停/播放”；按翻蓋上的**右鍵**“下一首”；按翻蓋上的**左鍵**“上一首”。

介面圖示說明

圖示	說明
	顯示當前位置網路的信號強度。指示條數越多，表示信號越強。
	顯示電池電量。
	當您有未讀簡訊／彩信時顯示。
	當達到最大簡訊／彩信容量時顯示。
	當您設置了鬧鐘時顯示。
	當您插入耳機時顯示。
	當您設置了安靜環境時顯示。
	當您設置了標準環境時顯示。
	當您設置了戶外/車內環境時顯示。
	當您設置了會議環境時顯示。
	當手機能夠進行 GPRS 資料業務時顯示。

2 開始使用

電池

本手機採用充電式鋰電池供電。請使用 SAMPO 認可的電池和充電器。

2.1.1 電池的拆裝

拆卸：(1)向前推出手機底部的蓋子（圖一）。

(2)將電池抬起取出。

安裝：(1)將電池放入槽中（電池金屬觸點與電池槽內的金屬點對齊）。

(2)將手機底部的蓋子推進（圖二）。



圖一



圖二

2.1.2 電池的充電

將旅行式充電器插上電源，並將充電器的連接線插頭插入手機的側部的三合一介面。（**注意：帶箭頭的一面朝上**）。



進行充電：如果是關機狀態下進行充電，主螢幕顯示充電圖示，外螢幕顯示正在充電字樣。如果是開機狀態，螢幕右上角電池電量的圖示會出現充電的標誌。

充電完畢：如果是關機充電，主螢幕上顯示滿格電池圖示，外螢幕顯示電量已滿字樣時，表示電已充滿。如果是開機充電，當顯示滿格的電量指示符號時，表示充電完成。

充電完成後，請拔除手機與充電器的連接；並將充電器從電源插座上拔下。

注意：


1. 充電期間，電池、手機及充電器會適度變熱，這都是正常的現象。
2. 充電時一定要置於環境溫度為 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。一旦使用非本公司之充電器所造成之意外事故或損害，本公司概不負責。
3. 經過長期使用，電池會因逐漸損耗而需要較長時間來進行充電，這屬於正常現象。但如果正常充電後，發現通話時間異常減少，而充電時間增加，那麼您就需要另行購買原廠電池，以避免損害到您的手機或導致危險！
4. 在充電過程中，為避免手機電路燒損，請勿移動或卸下電池。
5. 如果手機在電量不足時仍過度使用或長時間擱置，充電開始後可能不會馬上在螢幕上出現充電指示符號，需等待一段時間才能顯示。
6. 切勿將電池長時間充電或過度放電，以免影響電池壽命及效能。

2.1.3SIM 卡的安裝/取出

安裝步驟，如下：

- 一. 關閉手機，卸下電池。
- 二. 將 SIM 卡金屬面朝下，輕輕滑入 SIM 卡扣內。

註：安裝 SIM 卡，無需將卡扣拉出。




1

2

取出步驟，如下：

- 一. 關閉手機，卸下電池。
- 二. 先將 SIM 卡扣拉出（圖 1）。
- 三. 此時 SIM 卡連同卡扣一起滑出（圖 2）。
- 四. 再將 SIM 卡扣推回，即可輕鬆取出 SIM 卡（圖 3）。



1

2

3

註： SIM 卡很容易因劃傷或彎曲而損壞，因此安裝或取出時要小心。避免觸摸 SIM 卡金屬平面區域，並將 SIM 卡放在遠離電、磁、水及帶靜電的地方。

2.1.4 存儲卡的安裝/取出



您可以透過安裝外置的 T-Flash 卡來擴展手機的記憶體；其目的在於存放更多的音樂、圖片、動畫．．．等。

T-Flash 卡是一種手機記憶體的擴充卡，容量一般有：128MB、256MB 及 512MB．．．等。

◆關閉手機，卸下電池。

◆將存儲卡金屬面朝下，輕輕推入卡槽，直到存儲卡被鎖住。

◆需要取出存儲卡時，將卡向內輕推，即會自動彈出。

註：當您需要取出記憶卡時，務必請先關機或移除一切供給手機電源的配件，再進行取卡動作。

2.1.5 資源管理

資源管理是分別針對內存和記憶卡進行管理。

1. 與電腦的同步

本手機同時支援關機和開機的 USB 功能。

處於關機狀態時插入USB線，開始**充電**並開啓**資源管理**。

處於開機狀態時插入USB線，會自動進入“**請選擇USB應用**”的介面，同時進入USB充電狀態。

此介面下選擇“資源管理”，按左軟鍵確認，將會啓動資源管理，介面顯示“**使用中**”，同時保持 USB 充電狀態；如果您的手機同時裝入了記憶卡，那麼您的電腦將先後跳出內存和記憶卡對應的可移動磁碟位置。

進入後您可發現已預置了一些文件夾。爲了正常使用，請將相關檔分別存入與之對應的目錄中，如：照片：DC 檔案夾，我的圖片：Download pic 檔案夾，我的鈴音：Download ring 檔案夾，電話錄音：Leav 檔案夾，電影短片：Video 檔案夾，錄音：Record 檔案夾，MP3：MP3 檔案夾，彩信：MMS 檔案夾。（**註：MMS 檔夾只顯示於內存對應的磁碟中**）

操作完成後，退出時請先點擊電腦桌面右下角的 USB 圖示，待出現“安全刪除硬體”提示視窗後，選中 USB 設備並將其停止，提示成功後拔下 USB 線即可。此時手機將提示“正在退出”，之後返回插入 USB 之前的介面。（**註：資源管理過程中，手機無法建立通話；退出後手機會重新搜尋網路。**）

2. 格式化

如果您對內存或記憶卡進行格式化，將遺失所有內容。格式化操作您可以透過手機方式實現：

手機內建的格式化功能。具體操作為：進入多媒體－>內存管理或記憶卡管理－>進行格式化；

完成後，系統將自動為您創建 DC、Download pic、Download ring、Leav、Video、Record、MP3、MMS 等空白文件夾。

3. 資料存儲說明：

類型	存儲位置	備註
相片	DC	Jpg 格式
我的鈴聲	Download ring	只支持midi
我的圖片	Download pic	支持bmp,jpg,wbmp,gif
MP3	MP3	
MMS	手機內存MMS	每封MMS最大為100K
錄音	Record	wav 格式（IMA/DVI ADPCM, 4bit, 單聲道）
電話錄音	Leav	
攝像機／電影播放器	Video	motion jpeg 格式；同步錄音為 wav 格式；（IMA/DVI ADPCM, 4bit, 單聲道）/支援3gp格式

***最大空間：**沒有最大空間限制，取決於內存和記憶卡的大小。

2.1.6 電腦攝像頭

該選項您可以實現視頻的功能。

初次使用前，需要先安裝驅動程式。

請使用驅動光碟中提供的驅動程式，依電腦作業系統的安裝指南步驟，確實且正確的進行安裝。

註：電腦攝像頭驅動程式，只支援 Windows 2000 和 Windows XP 的作業軟體；並且僅能使用於 MSN。

驅動安裝成功後，使用時，請按下列步驟進行使用：

1. 手機處於開機狀態時，插入USB線，會自動跳出“**請選擇USB應用**”的介面，同時進入USB 充電狀態。
2. 選擇“**電腦攝像頭**”，按左軟鍵**確認**
3. 選擇“**設定**”，可對視頻效果進行亮度、對比度、效果和恢復預設，進行相關設定的調整
4. 選擇“**開啓**”，將會啓動電腦攝像頭，介面顯示“電腦攝像頭”
5. 使用 MSN 並開啓視頻功能即可。

註：退出時，請先在電腦上關閉視頻功能，再將 USB 線從手機上拔下，請勿直接拔下。

2.1.7 開機和關機

要打開或關閉手機，請長按“ 掛機鍵。

如果您設置了 PIN 碼或開機密碼或防盜功能，請按手機要求指示依次輸入您所設定之密碼。

當輸入正確密碼後，手機便開始搜尋網路，直到找到網路後，會顯示待機螢幕；此時，您將可進行撥打或接聽電話及其它功能選項設定。

註：如果您設置了 PIN 碼，開機時會出現”PIN 最多可輸入三次”標語，按退出再輸入正確 PIN 碼。

註：相關安全密碼的啟動及設定，請至“設定／安全設定”操作。

3 通話功能

撥打電話

3.1.1 撥打國內電話

在待機狀態下，利用數字鍵直接輸入區號和電話號碼，按  鍵來撥打電話。如果輸入的號碼有誤，請按 **右軟鍵** 進行刪除。

3.1.2 撥打市話分機

要撥打帶分機號的電話，可通過長按 **# 鍵** 輸入分機號首碼“P”，在撥總機號後，自動停頓數秒撥分機號。即依次輸入：區號—總機號碼—P—分機號碼，然後按  **鍵**。

3.1.3 撥打國際電話

輸入國家代碼、區號及電話號碼（中間不能有空格），按  **鍵** 撥打。在輸入國家代碼時，需要先撥出“+”號，可以長按 ***** **鍵** 來實現。

3.1.4 使用電話簿撥打電話

在待機狀態下，按 **右軟鍵** 進入電話簿，選擇要撥打的電話號碼，按  **鍵** 撥打即可。

3.1.5 利用通話記錄撥打電話

在待機狀態下，按  鍵可進入通話記錄，選擇進入不同的記錄列表。滾動至所需的號碼或姓名，然後按  鍵撥打該號碼。

3.1.6 單鍵撥號功能撥打電話

在使用單鍵撥號功能撥打電話前，請先將電話號碼指定給特定的單鍵撥號鍵（數字 2 ~ 9）。在待機狀態下，長按單鍵撥號鍵的數字鍵，即可撥出已設定好的電話號碼。

註：至“電話簿／設定／單鍵撥號”中，設定其單鍵撥號功能指定的電話號碼

3.1.7 接聽電話

當有來電時，手機會根據設定，啟動振動或響鈴，並在 LCD 螢幕上顯示來電的相關訊息提示。手機依您設定的應答模式（按左軟鍵或  鍵或翻蓋接聽）來接聽電話。

如果您已接上耳機，您還可以使用耳機上的按鍵進行接聽。當您在使用功能表的操作過程中，有來電時，螢幕上會出現一個來電視窗，您當前的操作將被中斷。如果您沒有接聽，當您返回到待機介面時，螢幕會提示您有未接電話。

3.1.8 拒接電話

當有來電時，按**右軟鍵**或 **鍵**可拒絕接聽來電。

3.1.9 通話選項

在通話過程中您也可以根據需要進入電話簿，甚至您還可以發簡訊。

很多通話中使用的選項，都需要網路系統商的支援。

在通話期間，按**左軟鍵**或**中心鍵**可以進入通話選項。通話選項的內容會隨當前的通話狀態而改變。下面列出所有可能出現在“通話選項”中的選項。

切 換：對兩通電話進行切換。

電 話 簿：進入電話簿選項。

信 息：進入資訊功能表。

開始錄音：對通話進行錄音。

多方通話：如果您的 SIM 卡具備了多方通話的功能，才可以使用此項功能表。

4 輸入法介紹

使用手機時，您會多次需要輸入文字信息。例如，您寫一封新資訊或添加一個新的通訊記錄時，都要用到相應的輸入法。

本手機提供注音、筆劃、英文及數字四種輸入法。

您可以輸入中文、字母、數位字元和包括標點符號在內的特殊符號。

4.1.1 切換輸入法

您的手機提供了多種輸入模式供您在新增、編輯電話簿記錄、查找中文姓名、以及編寫短信息與備忘錄．．．等功能裏輸入資料或文字。

在螢幕顯示文字輸入畫面時，若要變更輸入法，按“**#鍵**”即可切換選擇所需要的輸入法。被選用的輸入法會顯示在螢幕的右上角。

以下是各種輸入法對應的指示符號：

注 音 → 

筆 劃 → 

大寫字母 → 

小寫字母 → 

數 字 → 

符 號 → 

4.1.2 注音輸入法

進入任意文字編輯畫面，將輸入法切換到注音輸入法。連續快速按某一數字鍵，直到出現所要的注音符號。

下表是手機按鍵與注音符號的對應關係：

按鍵	一下	兩下	三下	四下	五下
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	
2	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄇ	ㄏ	ㄏ		
5	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
6	ㄇ	ㄏ	ㄏ		
7	ㄇ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
8	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
9	ㄍ	ㄎ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
0	ㄇ	ㄏ	ㄏ		
*	一聲	二聲	三聲	四聲	輕聲

單字輸入方式：

輸入實例（在資訊功能中輸入“寶”字為例）

1. 進入注音輸入法。
2. 按數字鍵“1”，再按數字鍵“8”三次，即可得到“ㄅ
ㄠ”的相關音字。
3. 按**右方向鍵**選擇，再按**左軟鍵**確定。

4.1.3 筆劃輸入法

筆劃輸入法是以漢字筆劃、筆順和內在規律以及書寫習慣為原則的中文輸入法。五種基本筆劃分別在手機的數字鍵上，但為了在輸入過程中方便用戶，特設置了智慧“6”鍵，此鍵具有模糊輸入的功能，當不能確定某一筆劃時可用此鍵代替。按“7”鍵可出現所有標點符號，透過方向鍵選擇相應符號，“左軟鍵”進行確定，實現輸入符號功能。

按鍵對應筆劃清單如下：

筆劃種類	按鍵	代表的筆劃
橫一	1	一
豎丨	2	丨
撇ノ	3	ノ
點丶	4	丶
折ㄣ	5	ㄣ
	6	?
	7	標點符號

輸入實例（以在資訊功能中輸入“偉”字為例）

1. 進入筆劃輸入介面。
2. 按 3、2、5、2、1 鍵。
3. 按方向鍵選擇所需字。

4.1.4 字母/數字輸入法

按照各個按鍵上標有的字母順序以及數位元，按一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母，按三次輸入第三個字母，按四次輸入數位（“7”鍵和“9”鍵需要按第五次才能輸入數位），以此類推，直到出現您想要輸入的字母，鬆開鍵即可。例如，您連續按 2 鍵，則會依次顯示“A”、“B”、“C”、“2”。

可鍵入的字元清單如下：

按鍵	字母輸入法對應字元	數字輸入法對應字元
1	. , ? ! : ; ‘ “ () +- \$ (<=) # * % @ / _	- /
2	ABC	] ^
3	DEF	/ ')
4	GHI	" " \
5	JKL	= > [\] ^ _ ` { } ~
6	MNO	6
7	PQRS	7
8	TUV	8
9	WXYZ	9
0	空格	0

本手機提供了一套功能表，可根據需要設定不同的功能選項。這些功能設定在功能表和子功能表上。透過方向鍵移動或使用相應的數字快捷方式進入功能表和子功能表。

4.1.5 移動方式鍵進入功能表

在待機模式下，按**左軟鍵**進入功能表，**方向鍵**移動到所需主功能表，按左軟鍵**確認**進入。

如果功能表包含一些子功能表，**方向鍵**移動到您所需要的子功能選項，按左軟鍵**確認**進入；按右軟鍵**返回**上一層選單。若您選擇的功能還包含選項，重複上述步驟即可。

4.1.6 使用快捷方式進入功能表

部分功能表專案（子功能表和設置選項），使用**數字鍵**快速進入。

在待機模式下，按**左軟鍵**進入主選單內→子功能；按相應功能所對應的**數字鍵**選中該功能表，然後按左軟鍵**確認**進入。

5 功能表功能

5.1.1 STK 功能

如果您使用的SIM卡支援STK功能，將根據使用STK卡的不同，顯示不同的功能表名稱。

此功能需網路系統商支援。用戶在使用過程中，發現STK中有些功能不能正常運行時，請立即與網路系統商聯繫。因網路系統商未提供相關服務導致用戶不能使用該各項功能，本公司不承擔任何責任。

5.1.2 環境設定

在“環境設定”中，您可以針對不同的場合、環境來調整和設定手機的各項聲音提示，包括 1.鈴聲、2.音量調整、3.來電模式、4.信息模式、5.鬧鐘模式、6.按鍵音、7.翻蓋音、8.開關機聲音、9.低電壓警告音的設定。

在待機狀態下，您可以在螢幕上方看到當前選用的環境模式。本手機提供五種（標準／安靜／耳機／車內／戶外）環境模式，透過上下方向鍵選擇，再按左軟鍵**確認**進入子功能表。

註：五種環境模式名稱可自行重新設定。

在待機狀態下，長按 **#** 字鍵可進行環境模式的快速切換。

一 啓動

啓動模式，手機應用該模式預先設定的各項聲音提示。

當前環境	第一次 按#號鍵	第二次 按#號鍵	第三次 按#號鍵
標準環境	安靜環境	會議環境	標準環境
安靜環境	會議環境	標準環境	安靜環境
耳機環境	標準環境	安靜環境	會議環境
車內環境	安靜環境	會議環境	標準環境
戶外環境	安靜環境	會議環境	標準環境

一 設定

鈴聲

來電鈴聲

設定來電鈴聲爲固定鈴聲、下載鈴聲、MP3 鈴聲或錄音鈴聲。

信息鈴聲

可選擇一個信息鈴聲，有 6 種鈴聲可供選擇。

音量調整

該功能可讓您對來電鈴聲/信息鈴聲/通話音量/按鍵音/鬧鐘鈴聲/開關機聲音進行音量設定；選定後，通過左/右方向鍵調整聲音的大小。

·來電模式

該功能，可讓您對來電時的提示方式進行選擇：響鈴/振動/靜音/先振動後響鈴/響鈴並振動。

·信息模式

該功能可讓您對收到新信息時的提示方式進行選擇：響鈴/振動/靜音/響鈴並振動。

·鬧鐘模式

該功能可讓您對鬧鐘的提示方式進行選擇：響鈴/振動/靜音/響鈴並振動。

·按鍵音

選擇按鍵音：靜音/鈴聲 1/鈴聲 2。

·翻蓋音

選擇翻蓋提示音：靜音/鈴聲 1/鈴聲 2。

·開關機聲音

選擇開關機聲音：靜音/鈴聲 1/鈴聲 2。

·低電壓警告音

選擇低電壓警告音：開啓/關閉。

一修改名稱

該功能可以讓您對環境名稱進行修改。

6 相機

此功能選項，包含照相機及攝影機。您可以隨時隨地進行拍照及攝影，享受記錄生活點滴的樂趣。

6.1.1 照相機

進入照相機的子功能選項，可進行**拍照**，查閱**我的相簿**，設定**存儲位置**及進行**全部複製**動作。

▲ 拍照

進入拍照模式下，可透過LCD螢幕預覽圖像。

按”左右方向鍵”，改變亮度；按”OK鍵”，進行拍攝。

拍照模式下按左軟鍵“選項”，可進入拍照子功能表，螢幕下方出現圖示，可按左右方向鍵選擇各個功能圖示。

各圖示的設定方法如下：

一 對比度



按上下方向鍵調整對比度。

一 影像效果



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的效果為：

正常、黑白、藍色、綠色、紅色、懷舊、底片。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

—亮度



按上下方向鍵調整亮度。

—影像模式



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的影像模式爲：

室外、室內。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

—影像質量



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的影像質量爲：

進階、普通。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

—影像大小



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的影像大小爲：

320x240、 640x480、1280x960。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

—快門聲音



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的快門聲音爲：

啓動、關閉。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

一定時器



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的定時器爲：

5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、60 秒、關。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

一相片文字



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的相片文字爲：

關閉、日期、輸入文字。

設定後，自動變更設定並返回拍照模式繼續拍照。

按“OK鍵”進行拍照，然後按“左軟鍵”或“OK鍵”可保存並爲該圖像命名。拍攝後，如果不需要保存，可按“右軟鍵”返回，重回拍照模式繼續拍照。

保存後，會自動跳出選項子功能表。若要對相片進行設定，可參照以下操作；若不設定，則可按“右軟鍵”返回拍照模式。

▲ 我的相簿

進入我的相簿後，可顯示出所有的相片列表。

選擇一個相片後，按“**左軟鍵**”確認，即可瀏覽此相片。

再按“**左軟鍵**”可對此相片進行操作。

按“**右軟鍵**”返回，則回到上一個功能選項。

—刪除

刪除該相片。

—設為桌布

將該相片設為桌布。

註：1．只有320*240 大小的相片才可以設置為桌布；其他大小的相片設為桌布時會提示“圖片太大”。

2．只有存在內存中的圖片，才能設為桌布。

—詳情

顯示該相片的名稱、大小、日期、時間、解析度、格式及位置的資訊。

—重新命名

更改相片名稱。

—全部刪除

刪除已保存的所有相片。

—複製

複製當前照片。

註：只有320*240 大小的相片才可以設置為桌布。

▲ 存儲位置

在手機內存或記憶卡兩種存儲位置中任選一種，拍照保存後則存儲到相應位置。

▲ 全部複製

可實現將照片從內存全部複製到記憶卡上，或從記憶卡全部複製到內存上。

6.2.1 攝影機

進入攝影機的子功能選項，可進行**攝影**，**放映**動態影片，設定**存儲位置**及進行**全部複製**動作。

▲ 攝影

進入攝影模式下，可透過LCD螢幕預覽攝影影像。

按”左右方向鍵”，改變亮度；按”OK鍵”，進行拍攝。

攝影模式下按左軟鍵“選項”，可進入攝影子功能表，螢幕下方出現圖示，可按左右方向鍵選擇各個功能圖示。

各圖示的設定方法如下：

一 對比度



按上下方向鍵調整對比度。

一 影像效果



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的效果爲：

正常、黑白、藍色、綠色、紅色、懷舊、底片。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

一 亮度



按上下方向鍵調整亮度。

一 影像模式



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的影像模式爲：

室外、室內。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

一 影像質量



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的影像質量爲：

進階、普通。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

一 影像大小



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的影像大小爲：

128x96、160x128、176x144、320x240。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

— 定時器



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的定時器為：

5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、60 秒、關。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

— 錄製速度



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的錄製速度為：

低、中、高。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

— 格式



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的格式為：

Motion JPEG、MPEG4。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

— 錄音質量



按左軟鍵進入下層設定選單，您可設定的錄音質量為：

關閉、4750bps、5150bps、5900bps、6700bps、7400bps、7950bps、10200bps 和12200bps。

設定後，自動變更設定並返回攝影模式繼續拍攝。

按“OK鍵”進行拍攝，然後按“左軟鍵”或“OK鍵”停止拍攝。若欲保存，請按“左軟鍵”進行儲存並為該影像設定檔名。若不需保存，可按“右軟鍵”返回，回攝影模式繼續拍攝。

▲ 放映

選擇“放映”子功能表，可顯示所有的電影播放列表。

按上下方向鍵選擇影片，按“左軟鍵”確認，可進入次功能表。

按“右軟鍵”返回，則回到上一個功能選項。

一 播放

播放此影片。

用“上、下、左、右”方向鍵分別選擇：暫停/播放、停止、下一首、上一首。

按“左軟鍵”，可進入全螢幕坵式播放介面，再按方向鍵的上鍵播放影片。

按“OK鍵”，可直接查看影片詳情。

一 詳情

查看此影片的詳細情況，名稱、大小、日期、時間、格式和位置。

—重複播放

設定是否反覆播放此影片。

—重新命名

更改影片名字。

—複製

複製此影片。

—刪除

刪除此影片。

—全部刪除

刪除電影列表中所有的影片。

▲ 存儲位置

在手機內存或記憶卡兩種存儲位置中任選一種，拍攝保存後則存儲到相應位置。

▲ 全部複製

可將影片從手機內存全部複製到記憶卡上，或從記憶卡全部複製到手機內存上。

7 信息

此功能讓您能發送、接收與編輯儲存各種訊息。

它的各種功能需網路支援，詳情請與網路系統商聯繫。

7.1.1 簡訊

您可使用此項功能編輯短訊。

—寫信息

按”左軟鍵”確定，您可使用此項功能編輯文字信息。輸入您要發送的文字後，按左軟鍵，進入編輯消息選項的子功能表。按上/下方向鍵選擇任一項選項，處理該信息。

---發送

按左軟鍵確定，然後輸入電話號碼後，按左軟鍵即可發送。
若發送不成功，該封信息將就自動存儲在發件箱裡。

---群發

按左軟鍵確定，進入群發選項。
選擇“按組群發”，進入電話簿群組列表
選擇“自訂”，可依次輸入多個電話號碼或進入電話簿內
選擇多個號碼。
按左軟鍵選擇發送，即可群發新信息。

---插入常用語

按左軟鍵確定，進入常用語設定選項。
按上/下方向鍵，選擇常用語，按左軟鍵將常用語內容添加到信息中。

---保存

將編輯好的信息，存入草稿箱。

---發送並保存

將編輯好的信息，發送並保存到已發信箱中，發送失敗保存至發件箱。

一收件箱

查看您收到的所有短訊。

當有新短信息時，手機會發出資訊提示音；未讀短信圖示也會出現在待機螢幕上方。此時直接按左軟鍵讀取最新的資訊，螢幕會顯示最新的資訊如接收時間、日期、對方號碼等資訊。

您也可進入收件箱進行讀取。

閱讀短信後，按左軟鍵進入收件箱的子功能表中；按上/下方向鍵選擇任一項選項，處理該信息。

---回覆簡訊

回覆短信給發送者。

---轉發

您可將所選資訊，轉發給第三者。

---提取號碼

可從資訊文本中提取發送者的號碼或資訊文本中的電話號碼。

---回覆電話

回覆電話給發送者。

---IP 通話

以IP通話方式，回覆電話給發送者。在呼出電話號碼之前自動加上預先設定好的IP號碼。

---刪除

刪除該封短訊。

---刪除全部

刪除收件箱內所有的短訊。

—已發信箱

在已發信箱中，可以查看您已經成功發送的訊息。該訊息是您發送後自動保存的。可以對已發訊息進行編輯和再次發送。

註：需先開啓存儲已發資訊功能，具體操作請參閱簡訊設定。

按左軟鍵讀取已經成功發送的資訊，再按左軟鍵進入選項功能表。透過上/下方向鍵移動選擇游標，按左軟鍵選擇一項處理該資訊。

---轉發

您可將所選資訊轉發給第三著。

---重發

重新發送所選資訊。

---編輯

編輯所選資訊。

---刪除

刪除所選資訊。

---刪除全部

刪除全部已發資訊。

---發件箱

查看您未成功發送的資訊。

— 草稿箱

用來保存您準備發送的資訊。

—簡訊容量

在此功能下，您可以看到SIM卡中及手機中短信存儲狀態。

—簡訊設定

---存儲已發資訊

設定存儲已發資訊狀態為：開啓/關閉。

如果設定中的"存儲已發資訊"開啓，則在發送時自動保存所發資訊；如果選擇關閉，則不保存。

對於群發(傳送多個電話號碼)，則根據空間保存。

---資訊有效期

設置資訊有效期：1 小時、6 小時、24 小時、72 小時、一周、最大值。

---常用語設定

編輯常用短語。預設5組，可進行刪除及編輯。

註：常用語最多為10組。

---資訊中心號碼

設置資訊中心號碼。

7.1.2 語言信箱

當他人給您打電話時，對方可以在您的語音信箱中留言，您的手機會收到通知提示，此時您可以去接聽您的留言。

一接聽資訊

撥打語言信箱號碼，聽取留言。

一號碼設定

編輯語言信箱號碼。

註：此功能需網路系統商支援。

7.1.3 區域廣播

小區資訊服務發送各種各樣的短資訊。使用本功能可改變該服務的設定並查閱小區資訊。**註：**此功能需網路系統商支援。

一閱讀

讀取收到的資訊。

一啓動廣播

選擇開啓/關閉廣播。

一信道設定

確定接收小區資訊的通道。

---添加通道

添加信道索引、信道名稱。

---信道清單

顯示信道列表。方向鍵選中一項，按左軟鍵確認，進入信道列表選項功能表。其功能操作如下：

- 關閉信道
- 編輯信道
- 刪除信道
- 顯示信道號碼

註：如需瞭解詳細內容，請與網路系統商聯繫。

—語言選擇

選擇小區資訊顯示的語言為：中文/英文/德文/義大利文/法文/西班牙文/荷蘭文/瑞典文/葡萄牙文/丹麥文，可選擇多項。

註：簡訊功能目前只支援文字信息，不支援多媒體功能。

8 多媒體

8.1.1 MP3 播放器

本手機可以播放儲存在手機中或存儲卡的音樂檔，並支援MP3背景播放。在播放MP3 時，能繼續操作手機的其他各項功能。

- -

進入MP3 播放器後，用中心的方向鍵，進行音樂播放的操作。
用上下左右方向鍵分別選擇播放/停止、暫停、前一首、後一首。

播放模式

進入MP3 播放器後，按OK 鍵，進入播放模式功能表。

播放模式包括：單首播放、單首重播、單次播放、全部重播、隨機重播、單次隨機播放。

選項

進入MP3 播放器後，按左軟鍵進入MP3 清單。

在MP3 清單中，按上下方向鍵選擇音樂，再按左軟鍵確認，進入選項功能表。

— 播放

播放音樂。

— 詳情

查看選中音樂的資訊，名稱、大小、位置、日期、時間。

— 設為來電鈴聲

將選中音樂設為來電鈴聲。

註：只有存在內存中的MP3，才可設為來電鈴聲。

— 複製

複製選中音樂。

— 刪除

刪除選中音樂。

一 全部刪除

刪除播放列表中所有音樂。

◆MP3 背景播放說明：

在播放MP3 的狀態下，按右軟鍵“返回”，將保持背景播放狀態，同時待機介面和外螢幕將顯示播放的音樂名稱。

MP3 背景播放在手機合蓋狀態下，按翻蓋上的**中心鍵**暫停/播放，按翻蓋上的**右鍵**播放下一首，按翻蓋上的**左鍵**播放上一首，按**側鍵**調音量。若在此時翻蓋，待機介面會保持播放背景。若要退出播放MP3，則合蓋長按**中心鍵**即可。

註：當合蓋時沒放MP3時，按到外螢幕播放鍵，主螢幕會顯示“格式不支持”，此時再按住外螢幕播放鍵或按掛話鍵，即可以退出待機畫面。

8.1.2 電影播放

本手機支援3gp電影格式

此功能，讓您瀏覽所有USB線下載的影片。

進入電影播放後，顯示電影列表，用上下方向鍵可選擇影片，再按左軟鍵可進入其選項功能表。

註：下載的電影影片，存放在內存Video目錄下。

—播放

播放此影片。

用上、下、左、右方向鍵分別選擇：暫停/播放、停止、後退、前進。

按左軟鍵，可進入全屏播放介面；再按方向鍵進行播放。

按OK鍵，可查看詳情。

—詳情

看此影片的資訊，名稱、大小、日期、時間、格式、位置。

—重複播放

反覆播放此影片

—重新命名

修改此影片的名字。

—複製

複製此影片。

—刪除

刪除此影片。

—全部刪除

刪除電影列表中所有影片。

8.1.3 我的圖片

讓您瀏覽所有USB線下載的圖片。

本手機支援bmp、jpg、wbmp、gif 圖片格式。

預覽圖片的時候，可以上下方向鍵移動圖片。

在預覽圖片介面，按左軟鍵，可進入圖片選項功能表。

註：下載的圖片，存放在內存 Download pic目錄下。

—刪除

刪除此圖片。

—設為桌布

將此圖片設置為待機介面下桌布。

注意：只有存在內存中的 JPG，wbmp 和bmp 的圖片可以設為桌布。只有 240X320 大小的相片可以設置為桌布。其他大小的相片設為桌布時，會提示“圖片太大”。

—發送

將此圖片作為彩信發送。

—詳情

查看此圖片的詳細情況，名稱、大小、日期、時間、解析度、格式、位置。

—重新命名

修改此圖片的名字。

—全部刪除

刪除所有圖片。

—複製

複製當前圖片。

8.1.4 下載鈴聲

讓您收聽所有USB線下載保存的鈴聲，在游標停留處，會自動播放試聽。只支援 midi 格式。

按左軟鍵，可進入鈴聲選項功能表。

註：下載的midi鈴聲，存放在內存Download ring目錄下。

—刪除

刪除此鈴聲。

—設為來電鈴聲

將所選鈴聲設為來電鈴聲。

註：只有存在內存中的鈴聲，才可設為來電鈴聲。

—詳情

查看此鈴聲的詳細情況，包括名稱、大小、日期、時間、格式、位置等資訊。

—重新命名

修改此鈴聲的名字。

—全部刪除

刪除所有鈴聲。

—複製

複製當前鈴聲。

8.1.5 鈴聲下載

存放鈴聲在手機內存或記憶卡路徑下 Download ring 目錄。只支援midi格式。

8.1.6 圖片下載

存放圖片在手機內存或記憶卡路徑下 Download pic 目錄。支援 bmp、jpg、wbmp、gif 格式。

8.1.7 視頻下載

存放鈴聲在手機內存或記憶卡路徑下 Video 目錄。只支援3GP格式。

8.1.8 存儲空間

查看當前相片、圖片、鈴聲、MP3、錄音、電話錄音及電影短片的儲存情況。

8.1.9 錄音

使用此功能，您可以錄製或收聽您自己的錄音，並且可以將錄音做為來電鈴聲。

錄音檔支援wav 格式（IMA/DVI ADPCM, 4bit, 單聲道）。

一開始錄音

按左軟鍵確認開始錄音。錄音過程中按左軟鍵暫停錄音，再按左軟鍵繼續進行錄音。

按右軟鍵停止並保存錄音。

停止錄音後，提示輸入檔案名，按左軟鍵確認後，錄音檔保存在檔清單中。

— 檔案清單

上/下方向鍵選擇一錄音檔，按左軟鍵確認，進入錄音選項功能表。

--- 播放錄音

播放所選錄音檔。

--- 詳情

所選錄音檔的詳細資料，包括名稱、大小、位置、日期、時間、格式。

--- 重新命名

重新命名所選的檔案。

--- 設為來電鈴聲

將所選的錄音檔設為來電鈴聲。

註：只有存在內存中的錄音，才可設為來電鈴聲。

--- 複製

複製所選錄音檔。

--- 刪除

刪除所選錄音檔。

---全部刪除

刪除全部錄音檔。

8.2.1 電話錄音

使用此功能您可以聽取您在通話中的錄音。

8.2.2 內存管理

對您手機的內存資料，進行格式化及查詢使用狀況。

—格式化

格式化內存資料。

註：格式化後，將會永久遺失內儲存的全部資料。

—使用情況

查看手機內存的存儲情況，顯示已用空間和未用空間。

8.2.3 存儲位置

使用此功能您可以選擇鈴聲、圖片和錄音的儲存位置。

8.2.4 全部複製

此功能可對鈴聲、圖片、錄音、電話錄音、MP3、電影膠捲，做手機內存和記憶卡之間的複製動作。

8.2.5 記憶卡管理

此功能對您的手機在使用記憶卡功能時進行設置。

一 格式化

格式化記憶卡。

註：格式化後，將會永久遺失內儲存的全部資料，目前支援512M卡。

一 使用情況

查看當前記憶卡的儲存情況，顯示已用空間和未用空間。

9 工具箱

此項功能，讓您設定鬧鐘、計算器、日曆、備忘錄、日程表……等一些常用功能。

9.1.1 鬧鐘

此功能，可在您設定的鬧鐘時間到達時，手機將按時發出響鈴或振動提醒您。

—鬧鐘 1

—開啓

按左鍵確定進入，輸入鬧鐘時間，按左軟鍵確定。

—關閉

關閉鬧鐘功能。

—模式

選擇一週內鬧鐘作用的時間。

—鈴聲

在此選項，您可設定鬧鐘的鈴聲類型。

—鬧鐘 2

操作同“鬧鐘一”。

—鬧鐘 3

操作同“鬧鐘一”。

註：本手機可同時設定其中一個或多個鬧鐘。

9.1.2 自動開關機

此功能可在您設定的時間到達時，手機自動開/關機。

—自動開機

—開啓

- -

按左鍵確定進入，輸入自動開機時間，按左軟鍵確定。

—關閉

關閉自動開機功能。

—模式

選擇一週內自動開機作用的時間。

—自動關機

操作同“自動開機”。

9.1.3 計算器

此功能可讓您的手機變成計算器；進而做一些簡單的算術運算。

用數字鍵盤輸入相對應的數字，用方向鍵進行計算器的操作：用上、下、左、右方向鍵分別為 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 。

*鍵：小數點；#鍵：清除上一個輸入的數位或符號；按右軟鍵可退出計算器。

左軟鍵或 OK 鍵：顯示運算結果。

9.1.4 日曆表

此功能可方便您隨時查看日期。用上下左右鍵瀏覽其他日期。

9.1.5 備忘錄

此功能可設置在不同時間，提醒您的重要的事項。

一增加

可添加新的備忘錄。

按下列步驟，編輯新的備忘錄：

1. 輸入備忘的時間，按左軟鍵確定
2. 輸入備忘的日期，按左軟鍵確定
3. 輸入備忘內容
4. 按左軟鍵進行確認

一檢視

可以按日期，查看備忘錄內容。

再按左軟鍵，進入**編輯／刪除**備忘錄。

一全部刪除

可刪除所有的備忘錄。

註：備忘內容完全為英文和數字，可支援 70 個輸入字元；
如為中文、英文和數字混合，可支援 35 個輸入字元。

9.1.6 日程表

可設置在不同時間提醒您的重要事宜，記錄自己日程安排。

操作方式，請參考“備忘錄”。

註：日程內容完全為英文和數字，可支援 70 個輸入字元；

如為中文、英文和數字混合，可支援 35 個輸入字元。

9.1.7 世界時鐘

您可以查看世界著名城市的當地時間。您到達某些城市時，將該城市時間設為本地時間。

按左右方向鍵查看其他城市的時間資訊。

按左軟鍵確定進入選項；再按左軟鍵設定“設為本地”或“設定夏令時間/取消夏令時間”。

10 遊戲

10.1 遊戲

本款手機內置兩種娛樂遊戲，包括俄羅斯方塊、五子棋。
關於遊戲的詳細資訊請參考具體的遊戲說明。

11 設定

11.1.1 時間日期

手機**時間**（HH：MM）、**日期**（年－月－日）及選擇**時間顯示格式**（12 小時／24 小時）。

11.1.2 語言選擇

選擇顯示的操作語言：**英文／繁體中文**。

11.1.3 輸入法選擇

選擇在編輯短資訊或電話簿功能中所出現的不同的輸入法
（可自行設注音、筆劃、數字輸入法設置為開啓，英文輸入法設置為關閉，但要在設定→輸入法選擇中設定）。

螢幕會顯示本機所有的輸入法，利用上下方向鍵選擇輸入法。
按左軟鍵即顯示取消／選擇。

11.1.4 鍵盤燈

設定鍵盤燈開啓的時間爲：5S／10S／20S／30S／3 分鐘／關閉。

11.1.5 顯示設定

—主螢幕桌布

您可以選擇手機待機時，主螢幕上的靜態背景圖案。

—外螢幕桌布

您可以選擇手機待機時，外螢幕上的靜態背景圖案。

—動畫桌布

您可以選擇手機待機時，主螢幕上的動態背景圖案。

—開關機動畫

您可以選擇手機開／關機時，顯示幕上的動畫。

—背景燈

設定螢幕背景燈開啓時間爲：5S／10S／20S／30S／常開。

11.1.6 通話設置

—IP 一鍵通

此功能需要先向國內特定系統供應商申請，才可做到節費。

利用上下方向鍵選擇，按左軟鍵確認進入。

— 啓動／取消

啓動或取消 IP 鍵對應的電話號碼。

— 修改

修改該 IP 號碼。

— 翻蓋接聽

設定是否翻蓋接聽：開啓/關閉。

開啓此功能後，當有來電時，您翻蓋後便可直接接聽來電。

— 分鐘提示音

設置分鐘提示音：開啓/關閉。開啓後在通話時間到 55 秒的時候，手機自動會發出提示音。

— 自動重撥

設定是否自動重撥：開啓/關閉。

開啓後，在撥出電話失敗下，會自動重新撥打該電話。

— 通話轉移

通話轉移功能開啓後，手機會根據設定的轉移條件，在相應條件下，將打入的電話轉至語音信箱或轉接至其他號碼。

註：若需獲得此項功能，請與網路系統商聯繫。

— 無條件轉移

在此您可以選擇以下選項：

--- 開啓

啓動無條件轉移功能。

無條件轉移可選擇轉接至語言信箱或接至電話號碼。

---關閉

關閉無條件轉移功能。

---查詢狀態

可查看無條件轉移服務的當前狀態。

一遇忙時轉移

操作與“無條件轉移”相同。

一無應答轉移

操作與“無條件轉移”相同。

一無法到達轉移

操作與“無條件轉移”相同。

一取消全部轉移

取消所有轉移設置。

一通話等待

通話等待功能開啓後，當您在通話時，有另一個電話打進來，則通話等待資訊將顯示在螢幕上。

註：若需獲得此項功能，請與網路系統商聯繫。

一開啓

啓動通話等待功能。

一關閉

關閉通話等待功能。

一查詢狀態

- -

可查看通話等待服務的當前狀態。

一通話限制

所有呼出、所有來電、漫遊時來電、國際呼出、國際漫遊呼出、取消全部限制及修改通話限制密碼。

相關操作，請參考“通話轉移”中的“無條件轉移”。

註：若需修改密碼或開通此項功能服務，請與網路系統商聯繫。

11.1.7 方向鍵設置

您可以更改在待機狀態下，方向鍵指向的快捷功能。

出廠的方向鍵設置為↑：MP3 播放器；↓：攝影機；←：寫信息；→：鬧鐘。

可設定為快捷方式的應用程式和功能有：MP3 播放器、遊戲、電話簿查找、瀏覽電話簿、電影播放、未接來電、已接來電、拒接來電、寫信息、收件箱、攝影機、鈴聲選擇、鬧鐘。

11.1.8 網路選擇

使用此功能，讓您的手機在漫遊時，可以手動或自動選擇所能使用的網路。必須在您所屬的網路與所要使用的外地網路已簽訂了有效漫遊協議後，才可選擇使用該網路。

一自動選擇

按左軟鍵確定，手機自動搜索不同的網路。這項操作會使您的手機自動註冊到最合適的網路上。

—手動選擇

按左軟鍵確定，手機開始搜索所有可使用的網路。在所列出之可使用網路中選擇您所適用的網路。

11.1.9 安全設定

使用 PIN 碼、PIN2 碼、開機密碼及防盜功能來保障使用手機的安全。

—PIN 碼

開啓／修改／關閉 PIN 碼。

在開啓或關閉 PIN 碼時，必須輸入正確的 PIN 碼。

如果啓動了 PIN 碼設定，每次打開手機時，都先需要輸入 PIN 碼。

在進行修改 PIN 碼時，手機將要求先開啓 PIN 碼設定；然後輸入舊 PIN 碼，再連續輸入兩次新 PIN 碼。

註：PIN 碼由網路系統商提供第一次使用碼。如果您連續三次輸錯 PIN 碼，SIM 卡將被鎖住。這時，您需要向網路系統商要求提供 PUK 碼來解鎖。

—PIN2 碼

修改 PIN2 碼

在進行修改 PIN2 碼時，先輸入舊 PIN2 碼，然後連續輸入

兩次新 PIN2 碼。

註：此功能需網路系統商支援。

一 開機密碼

開啓／修改／關閉 開機密碼（密碼長度為 4-8 位）。

當啓動“開機密碼”功能時，您每次開機時，都需要輸入密碼。如果您想更改開機密碼或關閉開機密碼功能，請進入修改/關閉選項進行設定。

註：為保證手機使用的安全性，建議您在購買本手機後，就啓動該功能。

一 防盜功能

開啓防盜功能後，一旦您的手機不慎遺失，手機便會自動向通知號碼發送一被盜信息。

之後若手機更換 SIM 卡（包括被盜），開機時便會要求輸入防盜密碼；若輸入錯誤或直接退出，手機便會自動向通知號碼發送一則被盜信息，其中包含正在非法使用您手機的卡號以及一些通訊信息。

若輸入密碼正確，此時將會彈出“**是否綁定手機**”的詢問框，按下左軟鍵確認後，您便可以正常使用此手機。

---開啓

啓動防盜功能。按照提示輸入**防盜密碼**（六位）和**通知號碼**。

第一次啓動時會提示“請先修改密碼”，修改密碼後才

可以啓動。

---關閉

關閉防盜功能。關閉防盜功能必須首先輸入原設定的保護密碼。

---修改密碼

修改保護密碼。修改保護密碼必須首先輸入原設定的保護密碼。

註：爲保證手機使用的安全性，建議您在購買本手機後，就啓動該功能。

11.2.1 恢復出廠設置

將所有的設置恢復爲原廠預設值。

12 電話簿

該功能可讓您瀏覽電話簿，儲存、編輯和刪除手機和SIM卡中的姓名與電話號碼。爲了方便對記錄進行管理，本手機設置了群組功能，將相關項目分在同一組。

SIM卡的儲存容量視不同的SIM卡而定；而手機提供了500組的儲存容量。

進入電話簿功能表，按上下方向鍵選擇“瀏覽、搜尋、增加、全部刪除、全部複製、設定、分組管理、本機號碼、容量狀態”子功能表。選定狀態下，按左軟鍵進入相應子功能表。

12.1.1 瀏覽

進入電話簿記錄清單，按左軟鍵查看詳情。

12.1.2 搜索

一按姓名

進入此項後，螢幕上會提示您輸入想查詢的號碼的姓名，您可輸入全名搜索存儲的電話號碼資料，或只輸入姓名中的第一個字（模糊查找）。

號碼資料出現後，按綠鍵即可撥出該號碼。按左軟鍵然後選擇操作：

·通話

通話該聯絡人。

·發送資訊

編輯一條短信/彩信並給該電話號碼發送此短信/彩信。

·IP 通話

以IP通話方式撥出該號碼。在通話電話號碼之前自動加上預先設置好的IP 號。

·修改

編輯該號碼的電話本資料。

·刪除

刪除該號碼的電話本資料。

·複製

複製該號碼的電話本資料。

·設為拒接電話

將該號碼設置為拒接電話號碼。

12.1.3 增加

可選擇增加到SIM卡或手機。

—增加到SIM 卡。

編輯姓名和號碼，再按左軟鍵確定，進行保存。

—增加到手機。

對於存入手機中的記錄可以設置多個號碼並可以設置組。該功能可讓您依次輸入姓名、個人電話、住宅電話、辦公電話、郵

箱，定義群組（默認為未分組）。

按左軟鍵確定，將該資料儲存至指定位置，出現“已完成”資訊後表示該號碼已儲存。

12.1.4 全部刪除

—SIM

刪除SIM卡中的全部電話本資訊。

—手機

刪除手機中的全部電話本資訊。

12.1.5 全部複製

—從SIM 到手機

將SIM卡中的電話本資訊全部複製到手機。

—手機到SIM

將手機中的電話本資訊全部複製到SIM卡中。如果手機存儲的某一姓名下有多個電話號碼（手機號碼、住宅號碼等），則複製到SIM中自動轉為多個相同姓名的電話記錄。

12.1.6 設置

—單鍵撥號

單鍵撥號是一種撥打常用電話號碼的快捷方式，設置了單鍵撥號後就可以使用該功能。

在待機狀態下長按單鍵撥號鍵，就可以直接撥打該單鍵設置過的號碼。

設置單鍵撥號，先按左軟鍵進入某一按鍵的操作功能表，再按左軟鍵選擇編輯或刪除操作。

一來電防火牆

設置來電防火牆。按左軟鍵進入拒接電話列表，再按左軟鍵選擇添加或刪除操作。

12.1.7 分組管理

您可將電話本中任何一個存儲在手機中的聯繫人分配到某一個分組，並設置分組的來電鈴聲。本手機內置了家庭、朋友、同事、同學四個分組，除此以外您可添加五個新組，可以對這些分組進行添加分組成員、設置分組來電鈴聲、刪除組、修改組名等操作。

一添加新組

在分組管理功能表下選擇“添加新組”，按左軟鍵確認進入，可命名新分組名稱，再按左軟鍵確認完成新組的創建，並返回上級功能表。

一新增分組操作

選擇一個分組後，按左軟鍵確認，可進入操作功能表，如下：

·分組成員

選擇“分組成員”後按左軟鍵確認後，顯示該組記錄列表。通

過上下方向鍵選中任意記錄，按左軟鍵確認進入操作功能表。

刪除姓名

刪除該記錄資料。

增加姓名

從電話本列表中選擇姓名後按返回提示“已保存”，添加分組成員。

注意:只有保存在手機中的號碼才可以被添加到分組中。

·分組鈴聲

設置分組鈴聲。

·刪除組

刪除該分組。

·修改組名

重新命名該分組。

一家庭/朋友/同事/同學分組操作

本手機內置了家庭、朋友、同事、同學四個分組。操作同新增分組。

注意:內置分組不可以進行刪除或修改組名操作。

12.1.8 本機號碼

存儲本手機的號碼，可存儲兩個號碼。

12.1.9 容量狀態

查看當前電話本SIM卡、手機的存儲情況。

13 電話記錄

13.1 已撥電話

顯示出您最近撥出的電話號碼列表，同一電話號碼將只保存最新的一條電話記錄。

按上/下方向鍵可瀏覽已撥電話的記錄。選中某條記錄後，按綠鍵即可撥出該號碼。按左軟鍵可查看詳情，在詳情介面下按左軟鍵，可進入選項功能表。

您可以保存、刪除、呼叫該號碼、IP呼叫該號碼以及給該號碼發送短資訊，並可以將該號碼加至已有姓名或設為拒接電話。也可以選擇全部刪除，將所有已撥電話號碼刪除。

13.2 未接來電

顯示出您最近未接的電話記錄列表，同一電話號碼來電將只保存最新的一條電話記錄。

按上/下方向鍵可瀏覽未接電話的記錄。選中某條記錄後，按即可撥出該號碼。按左軟鍵可查看詳情，在詳情介面下按左軟鍵，可進入選項功能表。

您可以保存、刪除、呼叫該號碼、IP呼叫該號碼以及給該號碼發送短資訊，並可以將該號碼加至已有姓名或設為拒接電話。也可以選擇全部刪除，將所有未接電話號碼刪除。

13.4 已接來電

顯示出您最近接聽的電話號碼列表。操作同已撥電話。

13.5 拒接來電

顯示出您最近拒接接聽的電話號碼列表。操作基本同已撥電話相同，只是選項功能表有所不同。

注意:本手機可保存未接來電，已接來電，已撥電話，拒接來電各20 個。在記錄滿時如果再有新的電話記錄，最舊的一條記錄會被刪除。

13.6 全部刪除

刪除所有通話記錄。

13.7 通話計時

按上/下方向鍵選擇上次通話、已接來電、已撥電話、所有通話、計時歸零，按左軟鍵顯示相應資訊。

13.8 通話計費

按上/下方向鍵選擇總通話費用、通話上限、通話費率、計費器清零，按左軟鍵確定進行相應設置或顯示相應資訊。

此功能需網路運營公司支援。

14 新品保固條款

- 註：1. 此攸關您的消費權益，請您務必於使用手機前先詳讀。
2. 為您的手機及隨附的原廠配件，以下簡稱「產品」，提供有條件保固。

新品保固條件說明

1. 消費者購買**七日**內，因產品品質問題造成無法使用，則做新品更換。
2. 請攜帶佐證購買日之文件（擇一：發票、保證書-加蓋門市章及日期、經銷商保固貼標、收據）。
3. 只針對不良之部份做新品更換，其更換地點為**購買之門市**。
4. 做新品更換，必須保證其不良商品無外觀上的損傷。
5. 於正常狀況下使用所產生的故障，非外力、人為及天災破壞所造成之損壞。

手機&相關配件保固維修服務

1. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品**及**保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。

註：保證書需加蓋經銷商店章、購買日期及記載產品序號。若保證書遺失或資料遭修改或無載明上述資料，恕不提供保證服務。

2. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品及保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。
3. 本產品於保固期內，若按使用手冊及其他注意事項等正常使用狀況（非外力、人為及天災破壞）下，如因設備及材料上的瑕疵（不包含產品外殼部份）而出現問題或發生故障，本公司將依保證書所記載之內容為基礎，將給予免費維修。
4. 本產品在非保固期或不符合保固範圍內，本公司仍可進行維修服務，但需視狀況酌收維修費用。
5. 產品之保固期分二部份：
 - (1) 單手機自購買日起算，12 個月內。
 - (2) 電池…等消耗性配件，購買日起算，3 個月內。
6. 本公司對於維修或更換過的產品仍提供有限的保固，保固期限為原保固期的剩餘期間或自維修後之 90 天兩者較長之一。上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
7. 若因手機故障、操作錯誤．．．等外部原因導致無法接聽電話，所產生的經濟損失本公司恕不負責。
8. 維修時，手機內個人設定、下載或相關資料可能會遺失或被刪除。因此，相關的重要資料請另外備份

保管或存檔至外部機器。本公司不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何賠償。

非保固條件說明

1. 因操作不當、另行改造以及自行不當維修所引起的故障。
2. 購買後因放置場所不當，或因落下、搬動、運輸等動作所引起的故障。
3. 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
4. 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
5. 無法出示 SAMPO 產品保證書。
6. 擅自更改產品保證書的紀錄。
7. 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池、配件等。
8. 商品保固標貼遭到撕毀、破壞或遺失。
9. 因使用非 SAMPO 原廠配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障。

15 疑難排解

本章列舉使用手機時可能遇到的某些問題。當您碰到問題時，請先確認檢查；若問題仍無法修復時，請停止使用並洽詢維修服務站或經銷商。

問題點	可能的原因	解決方法
無法開機	開機鍵使用錯誤	請重新 <u>長按</u> 開機鍵
	電池電量不足	請重新充電一段時間後再進行開機
	電池未正確安裝	請重新裝置電池
	T-Flash Card 故障	請先移除 T-Flash Card 再進行開機
按任何鍵皆無動作	開啓了按鍵鎖	請先解開按鍵鎖
	出現“請充電”畫面	請更換有電的電池
無法撥號	可能設置了通話限制	請取消通話限制設定
	未繳費或金額不足	請儲值或繳費

	電話號碼輸入不正確	請重新輸入後再撥打
	接收的訊號微弱	請調整接收訊號位置
問題點	可能的原因	解決方法
無法接聽電話	設置的應答方式	請依您喜好的方式設置應答方式接聽電話
	可能設置了通話轉接或通話限制	請取消所有相關設定
	手機沒有開機	將手機處於開機狀態
	電池斷電	重新充電後開機使用
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
充電後未出現充電圖示	電池完全沒電或久未使用	需要充電一段時間後才會顯示在螢幕上

插入 SIM 卡	插入錯誤	請取出 SIM 卡後，正確地重新插入
	SIM 卡損壞	請洽詢您的系統商進行更換
問題點	可能的原因	解決方法
無法充電	連接不正確	請確認充電器與電源插座連接是否正常；再確認充電器和手機連接是否正常
	充電器故障	如果充電器損壞，請至就近的經銷商購買
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	電池接觸不良	使用含少量酒精的棉球擦拭，待接觸頭完全乾燥後再進行充電
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時	請更改 LCD 背光時間

	間較長	
	電池可能損壞或 使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
螢幕顯示異常或畫面消失		請先關閉電源後，約 1 分鐘後再重新開啓
問題點	可能的原因	解決方法
漏接多筆來電電話	無意中按到了撥號鍵及關機鍵	請調整放置手機的位置，避免無意中碰觸
	使用了磁扣式手機套	盡量避免使用磁扣式手機套
無來電鈴聲	關閉了鈴聲音量	請重新設置鈴聲
	開啓了靜音模式	請取消靜音模式
無法使用國際網路	您的門號無數據服務	請洽詢您的系統商
無法選用某種功能	您可能未註冊該功能	請洽詢您的系統商
照相功能不正常	無法拍照	請先恢復照相功能內的原廠設定

	儲存記憶空間不足	變更儲存位置或刪除部份資料
T-Flash Card 無法儲存／讀取	記憶空間已滿	請刪除部份資料後再進行儲存
	安裝不正確	請重新放置
	卡片故障或污損	使用含少量酒精的棉球擦拭金屬面；若仍無法使用，則需更換
PIN/PIN2/PUK /PUK2 錯誤	您輸入的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2 錯誤	請輸入正確的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2
PIN/PIN2/PUK /PUK2 已封鎖	輸入三次錯誤	請洽詢您的系統商

16 維修服務站

一 台北-總公司 電話: (02)2999-6633

地址：臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓

二 桃園服務站 電話: (03)339-5782

地址：桃園市復興路 43 號 2 樓

三 新竹服務站 電話: (03)524-4168

地址：新竹市少年街 79 號

四 台中-分公司 電話: (04)2471-9955

地址：台中市東興路二段 186 號 12 樓之 6

五 台中服務站 電話: (04)2322-5660

地址：台中市西區美村路一段 72 號

六 台南服務站 電話: (06)295-3000

地址：台南市建平七街 672 號

七 高雄-分公司 電話: (07)269-6633

地址：高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室

八 高雄服務站 電話: (07)-236-0999

地址：高雄市新興區六合一路 28 號